

Infinite possibilities

DIOI



The image shows four plates of gourmet food arranged on a light-colored surface. The plates are made of porcelain and feature different designs: a light beige plate with a blue speckled rim, a light beige plate with a blue speckled rim, a light beige plate with a blue speckled rim, and a light beige plate with a brown speckled rim. The food includes seared scallops, a green vegetable medley, a purple dessert, and a seared fish fillet.

Infinite possibilities

DIGI porcelain collection offers infinite design possibilities. The series of this eclectic collection create harmonious yet diverse gastronomic stages that allow chefs to express individuality and creativity.

FR - La collection de porcelaine DIGI offre des possibilités de design infinies. Les séries de cette collection éclectique créent des scènes gastronomiques harmonieuses mais variées qui permettent aux chefs d'exprimer leur individualité et leur créativité.

DE - Die DIGI-Porzellankollektion bietet unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Serien dieser vielseitigen Kollektion schaffen harmonische und zugleich vielfältige gastronomische Bühnen, die es Köchen ermöglichen, ihre Individualität und

Kreativität zum Ausdruck zu bringen.
ES - La colección de porcelana DIGI ofrece infinitas posibilidades de diseño. Las series de esta colección ecléctica crean escenarios gastronómicos armoniosos pero diversos que permiten a los chefs expresar individualidad y creatividad.

IT - La collezione di porcellane DIGI offre infinite possibilità di design. Le serie di questa collezione eclettica creano palcoscenici gastronomici diversi e nello stesso tempo armoniosi.



Each series includes 13-19 pieces, combining different textures, colours, and decorative patterns to create a visually engaging and personalized dining experience.

FR - Chaque série comprend 13-19 pièces, combinant différentes textures, couleurs et motifs décoratifs pour créer une expérience culinaire visuellement engageante et personnalisée.

DE - Jede Serie umfasst 13-19 Porzellantteile, die verschiedene Texturen, Farben und dekorative Muster kombinieren, um ein visuell ansprechendes und individuelles Esserlebnis zu schaffen.

ES - Cada serie incluye 13-19 piezas, combinando diferentes texturas, colores y patrones decorativos para crear una experiencia gastronómica visualmente atractiva y personalizada.

IT - Ogni serie comprende 13-19 pezzi, combinando diverse texture, colori e motivi decorativi per creare un'esperienza culinaria visivamente accattivante e personalizzata.

STOCK AVAILABILITY

	UAE	EU	USA
	✓	✓	
		✓	✓

EN - Please refer to the table for local stock availability

FR - Merci de consulter le tableau pour vérifier la disponibilité locale du stock

DE - Werfen Sie einen Blick auf die abgebildete Tabelle, um zu sehen, ob und wo der Artikel verfügbar ist

ES - Consulte la tabla para comprobar la disponibilidad de existencias locales

IT - Grazie per consultare la tabella per verificare la disponibilità di scorte locali





FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates / Teller flach coup /
Platos llanos coupe / Piatti piani senza falda



NNPR31

Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"



NNPR29BAFP27

Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



NNPR27

Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"



NNPR24

Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



NNPR21

Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



NNPR15

Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT PLATES WITH RIM

Assiette plate à aile / Teller flach mit Rand /
Plato llano con ala / Piatto piano con falda



BAFP31

Ø 30.8 cm - Ht. 2.9 cm
Ø 12 1/8" - Ht. 1 1/7"



BAFP27

Ø 28.6 cm - Ht. 2.7 cm
Ø 11 1/4" - Ht. 1"



BAFP27

Ø 27cm - Ht. 2.5 cm
Ø 10 5/8" - Ht. 1"



BAFP24

Ø 23.9 cm - Ht. 2.3 cm
Ø 9 2/5" - Ht. 1"



BAFP21

Ø 20.8 cm - Ht. 2.2 cm
Ø 8 1/5" - Ht. 6/7"



BAFP15

Ø 14.7 cm - Ht. 1.7 cm
Ø 5 4/5" - Ht. 2/3"



ROUND BOWL

Bol rond / Schale rund /
Bol redondo /
Coppetta rotonda



NNRB16

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



BASP16

Ø 16 cm - Ht. 8 cm - 65 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 3 1/7" - 22 oz



OVAL PLATE WITH RIM

Assiette ovale / Platte oval / Fuente oval / Piatto ovale



BAOP32

Ø 32 cm - W 20.2 cm - Ht. 2.8 cm
Ø L 12 3/5" - W 8" - Ht. 1 1/9"



BAOP26

Ø 26.2 cm - W 18.2 cm - Ht. 2.8 cm
Ø L 10 1/3" - W 7 1/6" - Ht. 1 1/9"



DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses / Teller tief coup /
Platos hondos coupe / Piatti fondi senza falda



NNDC26

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



NNDP23

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DEEP PLATES WITH RIM

Assiette creuse à aile / Teller tief mit Rand /
Plato hondo con ala / Piatto fondo con falda



BADP28

Ø 27.8 cm - Ht. 5.3 cm - 70 cl
Ø L 11" - Ht. 2" - 23 2/3 oz



BADP26

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 77 cl
Ø 10 1/4" - Ht. 1 6/7" - 26 oz



BADP23

Ø 22.9 cm - Ht. 3.4 cm - 47.5 cl
Ø 9" - Ht. 1 1/3" - 16 oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse /
Taza de café / Tazza da caffè



116CU23

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



BANC22

Ø 10 cm - Ht. 6 cm - 22 cl
Ø 4" - Ht. 2 1/3" - 7 4/9 oz



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso / Espressotasse /
Taza de café espresso / Tazza da espresso



116CU08

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



BANC09

Ø 7 cm - Ht. 4.5 cm - 9 cl
Ø 2 3/4" - Ht. 1 7/9" - 3 oz



SAUCER

Soucoupe / Untere / Platillo / Piattino



CLSA01

Ø 15.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 1/9" - Ht. 4/5"



CLSA02

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



CLSA13

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"



BASA15

Ø 15 cm - Ht. 1.7 cm
Ø 6" - Ht. 2/3"



BASA13



Ø 13 cm - Ht. 1.7 cm
Ø 5 1/8" - Ht. 2/3"





5 YEARS
ANTI-CHIP
GUARANTEE



DI91



NEW




ABYSS




ABYSS



DGBAFP31AY
 Ø 30.8 cm / Ht. 2.9 cm
 Ø 12 1/8" / Ht. 1 1/7"



DGBAFP29AY
 Ø 28.6 cm / Ht. 2.7 cm
 Ø 11 1/4" - Ht. 1"



DGBAFP27AY
 Ø 27 cm - Ht. 2.5 cm
 Ø 10 5/8" - Ht. 1"



DGBAFP24AY
 Ø 23.9 cm - Ht. 2.3 cm
 Ø 9 2/5" - Ht. 1"



DGBAFP21AY
 Ø 20.8 cm - Ht. 2.2 cm
 Ø 8 1/5" - Ht. 6/7"



DGBAFP15AY
 Ø 14.7 cm - Ht. 1.7 cm
 Ø 5 4/5" - Ht. 2/3"



FLAT PLATES WITH RIM

Assiette plate à aile
 Teller flach mit Rand
 Plato llano con ala
 Piatto piano con falda

OVAL PLATE

Assiette ovale / Platte oval /
 Fuente oval / Piatto ovale



DGBAOP26AY
 Ø 26.2 cm - W 18.2 cm - Ht. 2.8 cm
 Ø L 10 1/3" - W 7 1/6" - Ht. 1 1/9"



DGBAOP32AY

Ø L 32 cm - W 20.2 cm - Ht. 2.8 cm
 Ø L 12 3/5" - W 8" - Ht. 1 1/9"



DEEP PLATES WITH RIM

Assiette creuse à aile / Teller tief mit Rand /
 Plato hondo con ala / Piatto fondo con falda



DGBADP28AY

Ø 27.8 cm - Ht. 5.3 cm - 70 cm
 Ø L 11" - Ht. 2" - 23 2/3 oz



DGBADP26AY

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 77 cl
 Ø 10 1/4" - Ht. 1 6/7" - 26 oz



DGBADP23AY

Ø 22.9 cm - Ht. 3.4 cm - 47.5 cl
 Ø 9" - Ht. 1 1/3" - 16 oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café /Tazza da caffè

DGBANC22AY

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGBASA15AY**



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platillos para tazas
 Piattni per tazze

DGBASA15AY

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DGBANC22AY**



ROUND BOWL

Bol rond / Schale rund /
 Bol redondo / Coppetta rotonda



DGBASB16AY

Ø 16 cm - Ht. 8 cm - 65 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 3 1/7" - 22 oz



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso /
 Espressotasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

DGBANC09AY

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGBASA13AY**

DGBASA13AY

Ø 13 cm - Ht. 1.7 cm
 Ø 5 1/8" - Ht. 2/3"



Compatible with **DGBANC09AY**


AURORA



AURORA




DGNNPR31AU
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29AU
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"




DGNNPR27AU
 Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24AU
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21AU
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15AU
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23AU

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26AU

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café /Tazza da caffè

DG116CU23AU

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA01AU**



SAUCERS FOR CUPS


Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA01AU

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU23AU**



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

DG116CU08AU

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13AU**



DGCLSA13AU

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"




Compatible with **DG116CU08AU**




BLUE BELLS




BLUE BELLS



DGNNPR31BU
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"
 6



DGNNPR29BU
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
 12



DGNNPR27BU
 Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"
 12



DGNNPR24BU
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR21BU
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR15BU
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"
 24

FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23BU
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
 12



DGNNDC26BU
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
 12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffee tasse
 Taza de café / Tazza da caffè

DG116CU23BU
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
 12

Compatible with **DGCLSA01BU**





SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA01BU
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
 12

Compatible with **DG116CU23BU**



ROUND BOWL

Bol rond
 Schale rund
 Bol redondo
 Coppetta rotonda

DGNNRB16BU
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz
 12



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

DG116CU08BU
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
 12

Compatible with **DGCLSA13BU**

DGCLSA13BU
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"
 12

Compatible with **DG116CU08BU**

CELESTE



CELESTE



DGNNPR31CS
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"
 6



DGNNPR29CS
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
 12



DGNNPR27CS
 Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"
 12



DGNNPR24CS
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR21CS
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR15CS
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"
 24

FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23CS
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
 12



DGNNDP26CS
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
 12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café /Tazza da caffè

DG116CU23CS
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
 12

Compatible with **DGCLSA01CS**



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA01CS
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
 12

Compatible with **DG116CU23CS**



ROUND BOWL

Bol rond
 Schale rund
 Bol redondo
 Coppetta rotonda

DGNNRB16CS
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz
 12



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
 Espressotasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

DG116CU08CS
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
 12

Compatible with **DGCLSA13CS**

DGCLSA13CS
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"
 12


Compatible with **DG116CU08CS**



ECHO




ECHO



DGNNPR31EC

Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm


Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29EC

Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm

Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR27EC

Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm


Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24EC

Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm


Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21EC

Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm

Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15EC

Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm

Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23EC

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl

Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26EC

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl

Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

DG116CU23EC

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl

Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA01EC**



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze


DGCLSA01EC

Ø 17 cm - Ht. 2 cm

Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU23EC**



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16EC

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl

Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

DG116CU08EC

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl

Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13EC**

DGCLSA13EC

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm

Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU08EC**

ENIGMA



ENIGMA



DGNNPR31EN
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"
6



DGNNPR29EN
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
12



DGNNPR27EN
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"
12



DGNNPR24EN
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR21EN
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR15EN
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"
24

FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23EN
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
12



DGNNDP26EN
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

DG116CU23EN
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
12

Compatible with DGCLSA01EN



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA01EN
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
12

Compatible with DG116CU23EN



DGCLSA13EN
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"
12

Compatible with DG116CU08EN



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16EN
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz
12



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

DG116CU08EN
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
12

Compatible with DGCLSA13EN

DGCLSA13EN
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"
12

Compatible with DG116CU08EN



EPITOME



DGNNPR31EP
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29EP
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR27EP
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24EP
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21EP
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15EP
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23EP

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26EP

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffee tasse
 Taza de café / Tazza da caffè

DG116CU23EP

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA01EP**



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

DG116CU08EP

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13EP**

SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA01EP

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU23EP**



DGCLSA13EP

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU08EP**




ESSENCE




ESSENCE




DGNNPR31ES
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"




DGNNPR29ES
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR27ES
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24ES
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21ES
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15ES
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23ES
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26ES
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffee tasse
Taza de café / Tazza da caffè

DG116CU23ES
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with DGCLSA01ES



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA01ES
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with DG116CU23ES



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16ES
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

DG116CU08ES
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with DGCLSA13ES

DGCLSA13ES
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with DG116CU08ES



MYSTIC



MYSTIC



DGNNPR31MY
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"
6



DGNNPR29MY
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
12



DGNNPR27MY
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"
12



DGNNPR21MY
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR24MY
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"
12

DGNNPR15MY
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"
24

FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23MY
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
12



DGNNDC26MY
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffee tasse
Taza de café /Tazza da caffè

DG116CU23MY
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
12

Compatible with DGCLSA01MY



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piatini per tazze

DGCLSA01MY
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
12

Compatible with DG116CU23MY



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16MY
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz
12



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

DG116CU08MY
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
12

Compatible with DGCLSA13MY



DGCLSA13MY
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"
12


Compatible with DG116CU08MY




OBSIDIAN




OBSIDIAN




DGNNPR31OB
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"
6




DGNNPR29OB
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
12



DGNNPR27OB
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"
12



DGNNPR24OB
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR21OB
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR15OB
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"
24

FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23OB
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
12



DGNNDC26OB
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

DG116CU23OB
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
12

Compatible with **DGCLSA01OB**



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA01OB
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
12

Compatible with **DG116CU23OB**



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16OB
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz
12



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

DG116CU08OB
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
12

Compatible with **DGCLSA13OB**

DGCLSA13OB
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"
12

Compatible with **DG116CU08OB**

REFLECTION



REFLECTION



DGNNPR31RF
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29RF
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR27RF
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24RF
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21RF
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15RF
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23RF
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDP26RF
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

DG116CU23RF
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

Compatible with DGCLSA01RF



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA01RF
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with DG116CU23RF



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16RF
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

DG116CU08RF
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with DGCLSA13RF

DGCLSA13RF
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with DG116CU08RF



SUBLIME



SUBLIME



DGBAFP31SU
 Ø 30.8 cm / Ht. 2.9 cm
 Ø 12 1/8" / Ht. 1 1/7"



DGBAFP29SU
 Ø 28.6 cm / Ht. 2.7 cm
 Ø 11 1/4" - Ht. 1"



DGBAFP27SU
 Ø 27 cm - Ht. 2.5 cm
 Ø 10 5/8" - Ht. 1"



DGBAFP24SU
 Ø 23.9 cm - Ht. 2.3 cm
 Ø 9 2/5" - Ht. 1"



DGBAFP21SU
 Ø 20.8 cm - Ht. 2.2 cm
 Ø 8 1/5" - Ht. 6/7"



DGBAFP15SU
 Ø 14.7 cm - Ht. 1.7 cm
 Ø 5 4/5" - Ht. 2/3"



FLAT PLATES WITH RIM

Assiette plate à aile
 Teller flach mit Rand
 Plato llano con ala
 Piatto piano con falda

SUBLIME

OVAL PLATE

Assiette ovale / Platte oval /
 Fuente oval / Piatto ovale



DGBAOP32SU
 Ø L 32 cm - W 20.2 cm - Ht. 2.8 cm
 Ø L 12 3/5" - W 8" - Ht. 1 1/9"



DGBAOP26SU
 Ø 26.2 cm - W 18.2 cm - Ht. 2.8 cm
 Ø L 10 1/3" - W 7 1/6" - Ht. 1 1/9"



DEEP PLATES WITH RIM

Assiettes coupes creuses / Teller tief coup
 Platos hondos coupe / Piatti fondi senza falda



DGBADP28SU
 Ø 27.8 cm - Ht. 5.3 cm - 70 cl
 Ø L 11" - Ht. 2" - 23 2/3 oz



DGBADP26SU
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 77 cl
 Ø 10 1/4" - Ht. 1 6/7" - 26 oz



DGBADP23SU
 Ø 22.9 cm - Ht. 3.4 cm - 47.5 cl
 Ø 9" - Ht. 1 1/3" - 16 oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

DGBANC22SU
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGBASA15SU**



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattni per tazze

DGBASA15SU
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DGBANC22SU**



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

DGBANC09SU
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGBASA13SU**

DGBASA13SU
 Ø 13 cm - Ht. 1.7 cm
 Ø 5 1/8" - Ht. 2/3"



Compatible with **DGBANC09SU**

VORTEX



VORTEX



DGBAFP31VO
 Ø 30.8 cm / Ht. 2.9 cm
 Ø 12 1/8" / Ht. 1 1/7"
 6



DGBAFP29VO
 Ø 28.6 cm / Ht. 2.7 cm
 Ø 11 1/4" - Ht. 1"
 12



DGBAFP27VO
 Ø 27 cm - Ht. 2.5 cm
 Ø 10 5/8" - Ht. 1"
 12



DGBAFP24VO
 Ø 23.9 cm - Ht. 2.3 cm
 Ø 9 2/5" - Ht. 1"
 12



DGBAFP21VO
 Ø 20.8 cm - Ht. 2.2 cm
 Ø 8 1/5" - Ht. 6/7"
 12




DGBAFP15VO
 Ø 14.7 cm - Ht. 1.7 cm
 Ø 5 4/5" - Ht. 2/3"
 24

FLAT PLATES WITH RIM

Assiette plate à aile
 Teller flach mit Rand
 Plato llano con ala
 Piatto piano con falda

OVAL PLATE

Assiette ovale / Platte oval /
 Fuente oval / Piatto ovale



DGBAOP26VO
 Ø 26.2 cm - W 18.2 cm - Ht. 2.8 cm
 Ø L 10 1/3" - W 7 1/6" - Ht. 1 1/9"
 12



DGBAOP32VO
 Ø L 32 cm - W 20.2 cm - Ht. 2.8 cm
 Ø L 12 3/5" - W 8" - Ht. 1 1/9"
 6

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses / Teller tief coup
 Platos hondos coupe / Piatti fondi senza falda



DGBADP28VO
 Ø 27.8 cm - Ht. 5.3 cm - 70 cl
 Ø L 11" - Ht. 2" - 23 2/3 oz
 12

DGBADP26VO
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 77 cl
 Ø 10 1/4" - Ht. 1 6/7" - 26 oz
 12

DGBADP23VO
 Ø 22.9 cm - Ht. 3.4 cm - 47.5 cl
 Ø 9" - Ht. 1 1/3" - 16 oz
 12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

DGBANC22VO
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

12 Compatible with **DGBASA15VO**



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Pláttillos para tazas
 Piattini per tazze

DGBASA15VO
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"

12 Compatible with **DGBANC22VO**



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

DGBANC09VO
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/8" - Ht. 2" - 2 5/7 oz

12 Compatible with **DGBASA13VO**



DGBASB16VO
 Ø 16 cm - Ht. 8 cm - 65 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 3 1/7" - 22 oz
 12



DGBASA13VO
 Ø 13 cm - Ht. 1.7 cm
 Ø 5 1/8" - Ht. 2/3"


12 Compatible with **DGBANC09AY**



HYPNOTIC




HYPNOTIC




DGNNPR31HP
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29HP
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR27HP
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24HP
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21HP
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15HP
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"




FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23HP
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDP26HP
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC18
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with DGCLSA02HP



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02HP
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU23OC18



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC18
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with DGCLSA13HP



DGCLSA13HP
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU08OC18



	UAE	EU	USA
Hypnotic	✓	✓	

INTRICATE



INTRICATE




DGNNPR31IC
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29IC
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR27IC
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR21IC
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR24IC
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR15IC
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23IC
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26IC
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC145
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with DGCLSA02IC



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02IC
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU23OC145



DGCLSA13IC
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU08OC145



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16IC
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC145
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with DGCLSA13IC



Intricate

UAE

EU

USA



MIRAGE



MIRAGE



DGNNPR31MI
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29MI
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR27MI
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"



FLAT COUPE PLATES
Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda



DGNNPR21MI
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR24MI
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR15MI
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"



MIRAGE

DEEP COUPE PLATES
Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23MI
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26MI
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



ROUND BOWL
Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16MI
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



COFFEE CUP
Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC154
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA02MI**



ESPRESSO CUP
Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC154
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13MI**

SAUCERS FOR CUPS
Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02MI
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU23OC154**



DGCLSA13MI
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU08OC154**



	UAE	EU	USA
Mirage	✓	✓	

WEAVE



WEAVE



DGNNPR31WV
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29WV
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR24WV
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR27WV
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR21WV
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15WV
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"



DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23WV

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26WV

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC153

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA02WV**



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02WV

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU23OC153**



DGCLSA13WV

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU08OC153**



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16WV

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC153

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13WV**




	UAE	EU	USA
Weave	✓	✓	


INTERLOCK




INTERLOCK



DGNNPR31IL
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"




DGNNPR29IL
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"




DGNNPR27IL
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24IL
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21IL
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15IL
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23IL

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDP26IL

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC145

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with DGCLSA02IL



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02IL

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU23OC145



DGCLSA13IL

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU08OC145



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC145

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with DGCLSA13IL



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda


DGNNRB16IL

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



	UAE	EU	USA
Interlock	✓		✓

ISLAND



ISLAND



DGNNPR31ID
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29ID
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR27ID
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda



DGNNPR21ID
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR24ID
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR15ID
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"



ISLAND

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23ID
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26ID
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC145
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with DGCLSA02ID



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02ID
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"




Compatible with 116CU23OC145



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16ID
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC145
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with DGCLSA13ID



DGCLSA13ID
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU08OC145



	UAE	EU	USA
Island	✓		✓

ABSTRACT



ABSTRACT



DGNNPR31AB
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"
6



DGNNPR29AB
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
12



DGNNPR27AB
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"
12



DGNNPR24AB
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR21AB
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR15AB
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"
24

FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23AB
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
12



DGNNDC26AB
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
12

ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16AB
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz
12



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC150
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
12

Compatible with DGCLSA02AB



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC150
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
12

Compatible with DGCLSA13AB



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02AB
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
12

Compatible with 116CU23OC150



DGCLSA13AB
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"
12

Compatible with 116CU08OC150




	UAE	EU	USA
Abstract	✓		

AUTUMN



AUTUMN



DGN NPR31AT
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGN NPR29AT
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGN NPR27AT
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"




FLAT COUPE PLATES
Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda



DGN NPR24AT
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGN NPR21AT
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGN NPR15AT
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"



AUTUMN

DEEP COUPE PLATES
Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGN NDP23AT
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGN NDC26AT
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP
Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC146
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with DGLSA02AT



SAUCERS FOR CUPS
Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGLSA02AT
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU23OC146



ESPRESSO CUP
Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC146
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with DGLSA13AT



DGLSA13AT
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU08OC146



	UAE	EU	USA
Autumn	✓		

DUNES



DUNES



DGNNPR31DN
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29DN
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR24DN
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR27DN
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR21DN
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15DN
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23DN

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26DN

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC144

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with DGCLSA02DN



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02DN

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU23OC144



DGCLSA13DN

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU08OC144



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16DN

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC144

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with DGCLSA13DN



	UAE	EU	USA
Dunes	✓		


FOCUS




FOCUS




DGNNPR31FC
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"
6



DGNNPR29FC
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
12



DGNNPR27FC
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"
12



DGNNPR21FC
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR24FC
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"
12

DGNNPR15FC
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"
24

FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23FC
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
12



DGNNDC26FC
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC151
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
12

Compatible with **DGCLSA02FC**




SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02FC
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
12

Compatible with **116CU23OC151**



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC151
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
12

Compatible with **DGCLSA13FC**

DGCLSA13FC
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"
12

Compatible with **116CU08OC151**



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16FC
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz
12



	UAE	EU	USA
Focus	✓		

FOREST



FOREST



DGNNPR31FO
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29FO
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR27FO
 Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24FO
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21FO
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15FO
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23FO

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26FO

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffee tasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU23OC147

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA02FO**



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02FO

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU23OC147**



DGCLSA13FO

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU08OC147**



Compatible with **DGCLSA13FO**




ROUND BOWL

Bol rond
 Schale rund
 Bol redondo
 Coppetta rotonda

DGNNRB16FO

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



	UAE	EU	USA
Forest	✓		

MARINA



MARINA



DGNNPR31MR
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"
6




DGNNPR29MR
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
12



DGNNPR27MR
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"
12



DGNNPR24MR
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR21MR
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR15MR
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"
24

FLAT COUPE PLATES
Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES
Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23MR
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
12



DGNNDC26MR
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
12

COFFEE CUP
Tasse à café / Kaffee tasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC148
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
12 Compatible with DGCLSA02MR



SAUCERS FOR CUPS
Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02MR
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
12 Compatible with 116CU23OC148



ROUND BOWL
Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16MR
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz
12



ESPRESSO CUP
Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC148
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
12 Compatible with DGCLSA13MR



DGCLSA13MR
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"
12 Compatible with 116CU08OC148



	UAE	EU	USA
Marina	✓		

MOSAIC



MOSAIC



DGNNPR31MC
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"




DGNNPR29MC
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR27MC
 Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24MC
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21MC
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15MC
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



	UAE	EU	USA
Mosaic	✓		

MOSAIC

DEEP COUPE PLATES
 Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23MC
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26MC
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP
 Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC144
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA02MC**



SAUCERS FOR CUPS
 Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02MC
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU23OC144**



ESPRESSO CUP
 Tasse à expresso
 Espressotasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU08OC144
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13MC**



DGCLSA13MC
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU08OC144**



PINNATE



PINNATE



DGNNPR31PN
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"
6



DGNNPR29PN
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
12



DGNNPR27PN
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"
12



DGNNPR24PN
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR21PN
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR15PN
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"
24

FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23PN
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
12



DGNNDC26PN
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
12

ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16PN
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz
12



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffee tasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC149
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
12

Compatible with DGCLSA02PN



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC149
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
12

Compatible with DGCLSA13PN



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02PN
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
12

Compatible with 116CU23OC149



DGCLSA13PN
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"
12

Compatible with 116CU08OC149



	UAE	EU	USA
Pinnate	✓		

RAYZ





DGNNPR31RZ
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29RZ
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR27RZ
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24RZ
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21RZ
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15RZ
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"



Rayz

UAE

EU

USA



DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23RZ
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26RZ
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC143
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with DGCLSA02RZ



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02RZ
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU23OC143



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16RZ
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC143
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with DGCLSA13RZ



DGCLSA13RZ
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with 116CU08OC143



SAHARA



SAHARA



DGNNPR31SA
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"
6



DGNNPR29SA
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
12



DGNNPR27SA
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"
12



DGNNPR24SA
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR21SA
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR15SA
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"
24

FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23SA
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
12



DGNNDC26SA
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffee tasse
Taza de café / Tazza da caffè

116CU23OC155
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
12

Compatible with DGCLSA02SA



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02SA
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
12

Compatible with 116CU23OC155



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC155
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
12

Compatible with DGCLSA13SA

DGCLSA13SA
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"
12

Compatible with 116CU08OC155



	UAE	EU	USA
Sahara	✓		

SCOPE



SCOPE




DGNNPR31SC
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"
6



DGNNPR29SC
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
12



DGNNPR27SC
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"
12



DGNNPR21SC
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"
12



DGNNPR24SC
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"
12

DGNNPR15SC
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"
24

	UAE	EU	USA
Scope	✓		

SCOPE

DEEP COUPE PLATES
Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23SC
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
12



DGNNDC26SC
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
12

COFFEE CUP
Tasse à café / Kaffee tasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC152
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
12

Compatible with DGCLSA02SC



SAUCERS FOR CUPS
Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02SC
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
12

Compatible with 116CU23OC152



DGCLSA13SC
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"
12

Compatible with 116CU08OC152

ROUND BOWL
Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16SC
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz
12



ESPRESSO CUP
Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC152
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
12

Compatible with DGCLSA13SC



TRIGON



TRIGON



DGNNPR31TN
Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
Ø 12" - Ht. 1 1/4"

6



DGNNPR29TN
Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"

12

DGNNPR27TN
Ø 26.7cm - Ht. 2.7 cm
Ø 10 1/2" - Ht. 1"

12



FLAT COUPE PLATES
Assiettes coupes plates
Teller flach coup
Platos llanos coupe
Piatti piani senza falda



DGNNPR21TN
Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 8 2/9" - Ht. 1"

12



DGNNPR24TN
Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
Ø 9 4/9" - Ht. 1"

12



DGNNPR15TN
Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
Ø 6" - Ht. 3/4"

24

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
Teller tief coup
Platos hondos coupe
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23TN
Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz

12



DGNNDC26TN
Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz

12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffee tasse
Taza de café /Tazza da caffè

116CU23OC143
Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

12

Compatible with DGCLSA02TN



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
Untere für Tassen
Platillos para tazas
Piattini per tazze

DGCLSA02TN
Ø 17 cm - Ht. 2 cm
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"

12

Compatible with 116CU23OC143



ROUND BOWL

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

DGNNRB16TN
Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz

12



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
Espressotasse
Taza de café espresso
Tazza da espresso

116CU08OC143
Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz

12

Compatible with DGCLSA13TN



DGCLSA13TN
Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
Ø 5" - Ht. 4/5"

12

Compatible with 116CU08OC143



	UAE	EU	USA
Trigon	✓		

PRODUCT CARE & GUARANTEE



EN

IN THE DISHWASHER

- Follow recommendations of your cleaning product supplier regarding the amount of detergent to use and the use of cleaning products.
- Make sure the dishwashing machine is well-serviced as 80% of the problems are due to low quality maintenance of the dishwashing machine.
- Always rinse the porcelain after use and before you load it into the dishwasher.
- Make sure to wash glass, chinaware, cutlery and cooking equipment (pots and pans) in separate cycles.
- If metal marks appear, clean the surface with Porcelain Cleanser. Check the quality of your cutlery and also clean on a regular basis all working surfaces in stainless steel with a water & vinegar mix. This process will eliminate all metal particles that might be at risk to be transferred on the porcelain.

CHIPPING

- Chipping is usually the result of rough handling during the washing process or storage.
- Clean any food remaining on the dinnerware by using a specific utensil; do not hit the dirty plate against the garbage bin.
- RAK hotel grade porcelain is microwave and salamander safe.

EDGE CHIPPING GUARANTEE

RAK Porcelain and its distribution networks offer you a limited guarantee covering chipping for DIGI collection. We will replace any of those items that have rim chips, on the condition that the complaint is addressed to the distributor within 5 years from the date of purchase. This limited guarantee is only valid for the regular use of the products. The guarantee does not cover breakage or damage arising from misuse or non-ordinary use of our products. Contact your dealer for details about the conditions.

ES

LAVAVAJILLAS

- Seguir las recomendaciones de uso de su proveedor de productos detergentes en lo relativo a su dosificación y manejo.
- Realizar siempre el debido mantenimiento del lavavajillas, ya que el 80 % de los problemas surgidos provienen de un mantenimiento incorrecto.
- Enjuagar siempre los platos después de su uso y antes de introducir los en el lavavajillas.
- Utilizar siempre ciclos diferentes para lavar vidrio, porcelana, cubiertos o baterías de cocina.
- Si aparecen marcas de metal en su porcelana primero limpie la superficie con un limpiador de porcelanas. Compruebe la calidad de sus cubiertos y lave a menudo las superficies trabajo, especialmente aquellas donde se usen éstos, con una mezcla de agua y vinagre. Este proceso eliminará todas las partículas de metal que pudieran ser transferidas a las piezas de porcelana. Las marcas de metal también pueden deberse al apilamiento, cuando hay bajo un plato polvo metálico de acero inoxidable y éste se deposita sobre la parte superior de la siguiente pieza de vajilla.

DESPORTILLADURAS

- El desportillado es a menudo el resultado de una manipulación muy brusca durante el proceso de lavado o colocación.
- No sacudir el plato contra el borde del cubo de la basura, utilizar mejor un tenedor, o un utensilio de cocina específico para tirar las sobras.
- Nuestra porcelana profesional RAK es compatible con el microondas y el lavavajillas, y presenta una gran resistencia a las desportilladuras.

GARANTÍA CONTRA DESPORTILLAMIENTOS

RAK Porcelain y su red de distribuidores le ofrecen una garantía limitada que cubre los posibles desportillamientos de DIGI. Nos comprometemos a reemplazar cualquiera de los artículos que tengan roturas por desportillamiento en las alas, con la condición de que la reclamación sea dirigida al distribuidor durante un periodo máximo de 5 años desde la fecha de compra. Se entiende que esta garantía tendrá todos los efectos siempre y cuando el uso que se le da a los productos sea el normal para el cual han sido diseñados. Esta garantía NO cubre los daños ocasionados a nuestros productos debido al uso indebido o usos para los cuales no se han concebido. Contacte a su distribuidor para más detalles sobre las condiciones.

DE

GESCHIRRSPÜLMASCHINE

- Befolgen Sie die Empfehlungen Ihres Herstellers für Spülmittel, insbe sondere in puncto Dosierung.
- Die Geschirrspülmaschine ist regelmäßig zu warten, 80% der aufgetretenen Probleme sind auf eine unzureichende Wartung der Maschinenteile zurückzuführen.
- Grobe Essensreste müssen mit kaltem Wasser von den Tellern entfernt werden, bevor die Spülmaschine beladen wird.
- Beachten Sie, dass stets getrennte Spülgänge für Gläser, Porzellan, Besteck und Küchengeräte (Töpfe und Pfannen) gewählt werden.
- Wenn dunkle Spuren auf der Glasur auftreten, reinigen Sie den Artikel mit einem weichen Tuch und flüssigem Scheuermittel (Porzellanreiniger). Prüfen Sie ggf. die Qualität Ihrer Bestecke. Reinigen Sie regelmäßig mit einer Wasser-Essig Lösung alle Arbeitsflächen aus Edelstahl in Ihrer Küche. Dieser Vorgang eliminiert Metallpartikel die sich am Porzellan absetzen können.

KANTENABSPLITTERUNG

- Kantenabsplitterungen sind zumeist das Ergebnis eines nicht-fachgerechten Umgangs während des Spülvorgangs oder beim Einräumen/Transport des Geschirrs.
- Schlagen Sie den Teller nicht gegen den Rand des Mülleimers, be nutzen Sie eine Gabel oder laufendes Wasser um die Reste vom Teller zu spülen.
- Unser Porzellan ist, dank einer verstärkten Scherbenhärte für den Mikrowellenherd und den Salamander geeignet.

GARANTIE GEGEN KANTENABSPLITTERUNG

RAK Porzellan und das Händlernetzwerk bieten Ihnen eine begrenzte Garantie auf die Kollektion DIGI. Wenn die Teile mit Kantenbruch innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum an den Händler zurückgegeben werden, erfolgt eine kostenlose Ersatzlieferung. Diese Garantie gilt nur für den alltäglichen Gebrauch der Produkte. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Brüche oder Schäden, die durch Missbrauch oder nicht alltäglichen Gebrauch unserer Produkte entstehen. Kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Details über die Bedingungen.

FR

LAVE-VAISSELLE

- Suivre les recommandations de votre fournisseur de produits détergents en ce qui concerne le dosage et leur utilisation.
- Assurer la maintenance professionnelle du lave-vaisselle.
- Toujours rincer au préalable les assiettes après utilisation et avant de charger le lave-vaisselle.
- Toujours utiliser des cycles différents pour laver verres, porcelaine, couverts ou équipements de cuisine (casseroles et poêles).
- Si des traces métalliques apparaissent, nettoyer l'article en porcelaine avec du détergent liquide, revoir éventuellement la qualité des couverts, et nettoyer régulièrement les surfaces de travail inoxydables p.ex. à l'eau vinaigrée. Ce processus servira à éliminer les particules métalliques qui risquent de se déposer sur la porcelaine.

EBRÉCHURE

- Les ébréchures sont souvent le résultat de manipulations inadéquates durant le processus de lavage ou de rangement.
- Ne pas taper l'assiette contre le bord de la poubelle, il est recommandé d'utiliser un outil ou l'eau pour dégager le surplus de nourriture.
- La porcelaine professionnelle de RAK passe au four micro-ondes et sous la salamandre.

GARANTIE CONTRE LES ÉBRÉCHURES

RAK Porcelaine et ses réseaux de distribution ont le plaisir de certifier la garantie contre les ébréchures sur la collection DIGI. Tout article ébréché sera remplacé, à condition que la réclamation soit adressée au distributeur dans les cinq ans après l'achat du produit. Cette garantie n'est valable que si les produits ont été utilisés pour un usage normal. La garantie ne couvre pas la casse ni les dommages provenant d'une utilisation non adéquate ou contraire aux usages professionnels. Voir conditions auprès de votre distributeur.

IT

LAVASTOVIGLIE

- Seguite le raccomandazioni del vostro fornitore di detergenti per quanto concerne il dosaggio e l'impiego di questi ultimi.
- Assicurate una manutenzione professionale della lavastoviglie.
- Risciacquate sempre i piatti dopo l'utilizzo e prima di caricare la lavastoviglie.
- Utilizzate cicli diversi per lavare vetro, porcellana, posate e altri utensili da cucina (pentole e padelle).
- In presenza di tracce metalliche, lavate porcellana con un detergente liquido, esaminate eventualmente la qualità delle posate e pulite regolarmente le superfici di lavoro inossidabili ad es. con acqua e aceto. Questa procedura serve a eliminare le particelle metalliche che possono depositarsi sulla porcellana.

SCHEGGIATURA

- Le scheggiature sono spesso il risultato di manipolazioni non adeguate durante i processi di lavaggio o di sistemazione.
- Evitate di sbattere il piatto contro il bordo della pattumiera: per gettare gli avanzi di cibo, è consigliabile aiutarsi con uno strumento o con dell'acqua.
- La porcellana professionale RAK può essere messa nel forno a microonde.

GARANZIA CONTRO LE SCHEGGIATURE

RAK Porcelain e la sua rete di distribuzione vi offre una garanzia che copre le scheggiature sui prodotti DIGI. Verranno rimpiazzati gli articoli che riportano scheggiature sul bordo a condizione che il reclamo venga riportato al distributore entro 5 anni dalla data dell'acquisto. La presente garanzia limitata è valida solamente per il regolare utilizzo dei prodotti. La garanzia non copre rotture o danni che provengono sui ai prodotti per uso improprio o non ordinario. Per ottenere maggiori informazioni delle condizioni in merito, siete pregati di contattare il vostro rivenditore.



© RAK Porcelain 2024

RAK Porcelain LLC
P.O. Box - 30113 - Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
T +971 7 223 8905
F +971 7 223 8311
rakporcelain@rakporcelain.com

RAK Porcelain Europe S.A.
440, Z.A.E. Wolser F
L-3290 Bettembourg - Luxembourg
T (+352) 26 36 06 65
F (+352) 26 36 04 65
info@rakporcelaineurope.com

RAK Porcelain USA Inc
251 Solar Drive, Suite 1000
Imperial, PA 15126
USA
T +1 (866)-552-6980
info@rakporcelainusa.com

Join us!



www.rakporcelain.com



MAKE SURE IT'S RAK